

**izzy**



**ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ**

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα
Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316
e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

FOR FURTHER INFORMATION:
H. BENRUBI & FILS S.A.
27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens
Tel: 00302106156400, Fax: 00302106199316
e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual
Ελληνικά (GR) – English (EN)
Σεσουάρ, Hair Dryer Gold Travel 3115, IZZY

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε μία συσκευή της IZZY.

Συμβουλές Ασφαλείας



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά, μαζί με την απόδειξη αγοράς, η οποία λειτουργεί ως εγγύηση (βλ. παρακάτω «Εγγύηση και Εξυπηρέτηση Πελατών»). Η IZZY δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη τήρησης των οδηγιών χρήσης. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας θα πρέπει να ακολουθείτε πάντα τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

- Σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή σε άλλο πρόσωπο θα πρέπει, παράλληλα, να του προμηθεύσετε και τις οδηγίες χρήσης.
- Οι οδηγίες χρήσης περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την κατάλληλη χρήση της συσκευής.
- Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγξτε εάν η τάση που υποδεικνύεται στην ετικέτα της συσκευής, συμφωνεί με την τάση της κεντρικής παροχής στο σπίτι σας. Αν δεν ισχύει κάτι τέτοιο, επικοινωνήστε με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΠΟΥΜΠΗ και μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Η συσκευή δε διατίθεται για επαγγελματική, παρά μόνο για οικιακή χρήση.
- Πριν τη χρήση ελέγξτε ότι η συσκευή λειτουργεί κανονικά.
- Φυλάξτε τη συσκευή μακριά από τα παιδιά. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή από άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες.
- Ελέγχετε το καλώδιο του ρεύματος συχνά για τυχόν φθορές. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο ή η πρίζα κατεστραμμένη, εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, εάν η συσκευή έχει πέσει κάτω ή αν έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη. Σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή ή να την επισκευάσετε μόνοι σας. Απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΠΟΥΜΠΗ για έλεγχο, επισκευή ή αντικατάσταση.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σβηστή με τον διακόπτη λειτουργίας / επιλογής ταχύτητας στη θέση «0», πριν βάλετε το καλώδιο του ρεύματος στην πρίζα.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή εκτός της προσοχής σας ενώ βρίσκεται συνδεδεμένη στην πρίζα.
- Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε μαλακά μαξιλάρια ή κουβέρτες, κατά τη διάρκεια της χρήσης, όπου ο αεραγωγός και το στόμιο αέρα μπορεί να μπλοκάρουν.
- Μην σκεπάζετε τον αεραγωγό ή το στόμιο εκπομπής αέρα της συσκευής κατά τη διάρκεια της χρήσης. Διατηρείτε τον αεραγωγό και το στόμιο αέρα πάντα καθαρά χωρίς σκόνης, τρίχες κτλ.
- Μην χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά πέρα από αυτά τα οποία διατίθενται από τον προμηθευτή για το συγκεκριμένο προϊόν.
- Κατά τη διάρκεια της χρήσης βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά σας βρίσκονται μακριά από τον αεραγωγό που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.
- Για να αποφύγετε καταστροφή της τρίχας, το στόμιο παροχής του αέρα δε θα πρέπει να έρχεται πολύ κοντά στα μαλλιά κατά τη διάρκεια της χρήσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας, ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη

συσκευή με υγρά ή βρεγμένα χέρια, μέσα στη μπανιέρα ή στη ντουζιέρα ή επάνω από νιπτήρα γεμάτο με νερό. Εάν η συσκευή πέσει μέσα στο νερό, αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα. Σε καμία περίπτωση μην πλησιάζετε το νερό όταν το καλώδιο του ρεύματος είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.

- Η συσκευή διαθέτει σύστημα προστασίας κατά της υπερθέρμανσης και απενεργοποιείται αυτόματα σε τέτοια περίπτωση (για παράδειγμα όταν ο αεραγωγός ή το στόμιο εκροής αέρα έχει μπλοκάρει). Σε περίπτωση που η συσκευή σβήσει κατά τη διάρκεια της χρήσης, γυρίστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση «Ο» και περιμένετε μέχρι η συσκευή να κρυώσει για περίπου 5 λεπτά. Στη συνέχεια συνεχίστε κανονικά τη λειτουργία σύμφωνα με τα παραπάνω.

- Πάντοτε αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα και αφήστε την να κρυώσει προτού την καθαρίσετε, ή εάν υπάρξει βλάβη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της.

- Πριν συνδέσετε την συσκευή με το ρεύμα, ξετυλίξτε όλο το καλώδιο και βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται σε άριστη κατάσταση.

- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται σε γωνίες τραπεζιών ή να έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες.

- Μην τραβάτε το καλώδιο επάνω από κοφτερές γωνίες. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμές και υγρές επιφάνειες.

- Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για ζημιές που προκλήθηκαν από χρήση για άλλους σκοπούς εκτός των αναγραφόμενων στις οδηγίες χρήσεις, κακούς χειρισμούς και επιδιορθώσεις που πραγματοποιήθηκαν εκτός των εξουσιοδοτημένων κέντρων επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

- Μη χρησιμοποιείτε την συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους όπου χορηγείται οξυγόνο ή σε χώρους όπου γίνεται χρήση εύφλεκτων υλικών (λακ μαλλιών κτλ). • Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε καμία επιφάνεια κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. Πάντα κρατάτε την καλά. Πάντα απενεργοποιείτε τη συσκευή πριν την ακουμπήσετε σε οποιαδήποτε επιφάνεια, έστω και για λίγο.

- Μη χρησιμοποιείτε επέκταση καλωδίου με αυτή τη συσκευή.

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με μετατροπέα τάσης.

- Μην κατευθύνετε το ζεστό αέρα προς τα μάτια, ή προς άλλα σημεία ευαίσθητα στην θερμότητα.

- Μη μετακινείτε τη συσκευή τραβώντας την από το καλώδιο του ρεύματος.

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του ρεύματος δεν είναι φρακαρισμένο με οποιοδήποτε τρόπο. Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από το σώμα της συσκευής και μην το περιστρέφετε.

- Ποτέ μην αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα τραβώντας την από το καλώδιο. Αποσυνδέστε τη τραβώντας πάντα από το φισ. Μην βγάζετε το φισ από την πρίζα με βρεγμένα χέρια.

- Τα εξαρτήματα (συγκεντρωτής) αλλά και η συσκευή ενδέχεται να είναι ζεστά μετά τη χρήση. Βεβαιωθείτε ότι έχουν κρυώσει καλά πριν τα ακουμπήσετε και πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού.

- Κάθε επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό των κέντρων Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ.

- Αποθηκεύετε τη συσκευή σε ξηρό μέρος.

- Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2014/30/ΕΕ, την Οδηγία Χαμηλής τάσης 2014/35/ΕΕ, την Οδηγία 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Επίσης, συμμορφώνεται και με την Οδηγία 2009/125/ΕΚ για τις

απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Τα Μέρη της Συσκευής



1. Συγκεντρωτής αέρα, 2. Αεραγωγός εισόδου, 3. Διακόπτης λειτουργίας/επιλογής ταχύτητας – κρύου αέρα
4. Σπαστή χειρολαβή, 5. Δακτύλιος κρεμάσματος

Χρήση της Συσκευής

- Αφού λούσετε τα μαλλιά σας, σκουπίστε τα καλά με μια πετσέτα για να αφαιρέσετε την πολλή υγρασία.
- Χτενίστε τα μαλλιά σας. Μη χρησιμοποιείτε λακ ή άλλα εύφλεκτα προϊόντα μαλλιών.
- Για γρήγορο στέγνωμα χρησιμοποιείτε το σεσουάρ στην υψηλή ταχύτητα και θερμοκρασία.
- Χρησιμοποιείτε χαμηλή ταχύτητα και θερμοκρασία για το styling των μαλλιών σας. Ενεργοποίηση της συσκευής
- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη θέση «0» πριν συνδέσετε το καλώδιο του ρεύματος στην πρίζα.
- Βάλτε το καλώδιο του ρεύματος στην πρίζα.
- Το σεσουάρ διαθέτει διακόπτη λειτουργίας / επιλογής ταχύτητας / θερμοκρασίας με τις παρακάτω ενδείξεις:

0: Θέση κλεισίματος, ❄️: Κρύος αέρας, 2: Χαμηλή ταχύτητα/θερμοκρασία,

3: Υψηλή ταχύτητα/θερμοκρασία

- Σπρώξτε το διακόπτη λειτουργίας / επιλογής ταχύτητας / θερμοκρασίας στην κατάλληλη θέση για να επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα.
- Επιλογή κρύου αέρα: Η συσκευή αυτή διαθέτει λειτουργία κρύου αέρα που βοηθάει να κρυώσετε γρήγορα τα μαλλιά και να αποκτήσει διάρκεια το χτένισμά σας.

Συγκεντρωτής Αέρα

Ο συγκεντρωτής αέρα επικεντρώνει την ροή του αέρα στην τούφα των μαλλιών που θέλετε να στεγνώσετε και χτενίσετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον συγκεντρωτή όταν θέλετε να δώσετε στιλ στα μαλλιά σας. Προσαρμόζεται πολύ απλά στο στόμιο εξόδου του αέρα και μπορείτε να τον στρέψετε προς οποιαδήποτε θέση σας διευκολύνει. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή είτε με τον συγκεντρωτή, είτε χωρίς αυτόν.

Σημαντικό: Μην ακουμπάτε τον συγκεντρωτή του αέρα με τα μαλλιά σας κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Απενεργοποίηση της Συσκευής

- Μετά τη χρήση, γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση «0» για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- ΠΡΟΣΟΧΗ:** Πάντα απενεργοποιείτε τη συσκευή και βγάζετε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα αμέσως μετά τη χρήση.
- Η συσκευή διαθέτει σύστημα προστασίας κατά της υπερθέρμανσης και απενεργοποιείται αυτόματα σε τέτοια περίπτωση (για παράδειγμα όταν ο αεραγωγός ή το στόμιο εκροής αέρα έχει μπλοκάρει). Σε περίπτωση που η συσκευή σβήσει κατά τη διάρκεια της χρήσης, γυρίστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση «0» και περιμένετε μέχρι η συσκευή να κρυώσει για περίπου 5 λεπτά. Στη συνέχεια συνεχίστε κανονικά τη λειτουργία σύμφωνα με τα παραπάνω.
- Για την αποφυγή κινδύνου υπερθέρμανσης, φροντίστε οι αεραγωγοί της συσκευής να είναι πάντα καθαροί και μην τους μπλοκάρετε.

Δακτύλιος Κρέμασματος

Η συσκευή σας διαθέτει δακτύλιο στο πίσω μέρος που επιτρέπει το κρέμασμά της για εύκολη πρόσβαση και αποθήκευση.

Χρήσιμες Συμβουλές

- Πάντα σκουπίζετε τα μαλλιά σας με στεγνή πετσέτα για να απομακρύνετε τα πολλά νερά.
- Ρυθμίστε το σεσουάρ στη μεγαλύτερη ταχύτητα / θερμοκρασία και στεγνώστε τα μαλλιά χωρίς το συγκεντρωτή αέρα μετακινώντας το σεσουάρ σε όλη την επιφάνεια των μαλλιών. Μην κρατάτε το σεσουάρ στο ίδιο σημείο των μαλλιών σας για πολύ ώρα, για την αποφυγή υπερθέρμανσης / καψίματος της τρίχας.
- Όταν τα μαλλιά σας έχουν σχεδόν στεγνώσει, κατεβάστε τη θερμοκρασία και την ταχύτητα. Χρησιμοποιήστε μια βούρτσα για να δώσετε το επιθυμητό χτένισμα στα μαλλιά σας.
- Όταν πετύχετε το επιθυμητό χτένισμα, χρησιμοποιήστε το συγκεντρωτή αέρα για να φιζάρετε το χτένισμα σας.

Φροντίδα και Καθαρισμός

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πάντα γυρίζετε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση «0», βγάζετε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει καλά πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού.

- Διατηρείτε το κυρίως σώμα της συσκευής, το συγκεντρωτή και τους αεραγωγούς πάντα καθαρούς. Προστατεύετε τη συσκευή από τη σκόνη, τη βρωμιά και τα χνούδια, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση.
- Καθαρίστε το κυρίως σώμα της συσκευής με ένα νωπό μαλακό πανί και στη συνέχεια στεγνώστε καλά με ένα στεγνό πανί.

Σημείωση: Μην τυλίγετε το καλώδιο του ρεύματος γύρω από τη συσκευή. Σε περίπτωση που το καλώδιο διπλώσει σε κάποιο σημείο, ξεδιπλώστε το τελείως πριν τη χρήση. Αποφεύγετε να τυλίγετε ή να στρεβλώνετε το καλώδιο του ρεύματος για την αποφυγή τυχόν βλάβης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, μην επιχειρείτε να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας.

Σβήστε τη συσκευή, βγάλετε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα και μην την χρησιμοποιείτε.

Επικοινωνήστε με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΠΡΟΥΜΠΗ για έλεγχο, επισκευή ή αντικατάσταση.

- Πάντα αφαιρείτε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα μετά την χρήση και όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την αποφυγή τυχόν κινδύνου, μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό, μην την αφήνετε να βρέχεται και φυλάξτε τη μακριά από μέρη με υγρασία.

• Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά, στιλβωτικά και λειαντικά απορρυπαντικά ή σκληρές βούρτσες, καθώς μπορούν να χαράξουν και να προκαλέσουν ζημιά στην συσκευή.

• Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει καλά και αποθηκεύστε τη σε στεγνό και ξηρό μέρος που δεν έχουν πρόσβαση παιδιά.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο: Gold Travel 3115
Τάση/ Συχνότητα: 220V-240V~50Hz
Ισχύς: max 2000W

Ασφαλής Απόρριψη της Συσκευής



Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα αστικά απορρίμματα. Πρέπει να απορριφθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής απορριμμάτων που ορίζουν οι δημοτικές αρχές ή στους φορείς που παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Η χωριστή απόρριψη μιας ηλεκτρικής οικιακής συσκευής, επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη απόρριψη και επιτρέπει την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής απόρριψης οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

Εγγύηση

- Η εταιρία ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ εγγυάται τα προϊόντα της για οποιαδήποτε ελάττωμα κατασκευής ή υλικών για δύο (2) έτη από την ημερομηνία αγοράς ή παράδοσης με την προσκόμιση της απόδειξης αγοράς. Εάν το προϊόν που έχετε αγοράσει, παρουσιάσει ελάττωμα κατασκευής ή υλικών, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς ή σε εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ. Για την ενημέρωσή σας σχετικά με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ, επισκεφθείτε τη ιστοσελίδα μας www.benrubi.gr. Είναι στην αποκλειστική κρίση της ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ η αντικατάσταση αντί επιδιόρθωσης του ελαττωματικού προϊόντος.

- Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που θα προκύψουν από φυσιολογική φθορά, σπάσιμο, λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση του προϊόντος, κακό χειρισμό, αντικανονικές συνθήκες λειτουργίας, μη εφαρμογή των οδηγιών χρήσης, μετατροπή ή επισκευή του προϊόντος από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό που δεν ανήκει στα Κέντρα Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

Επίσης, η εγγύηση δεν καλύπτει τα παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενα: Σημάδια, αποχρωματισμό ή γρατζουνιές. καψίματα εξαιτίας έκθεσης σε φωτιά ή φλόγα. βλάβη από θερμικό σοκ (απότομη αλλαγή θερμοκρασίας ή τάσης).

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε., Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι – Αθήνα, Τηλ./Εξυπηρέτηση Πελατών: 210 6156400, e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr



EN

Thank you for choosing an IZZY appliance.

Safety Instructions

Please read these instructions carefully before using the appliance and save them for future reference. Please keep the sales receipt for guarantee purposes (please see below “Guarantee and Customer Service”). IZZY is not responsible for non-compliance of the instructions.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed:

- The instruction manual includes important safety precautions, as well as information with regards to the proper use of the appliance.
- Read the instruction manual, store them and pass them along to any future owner of the appliance. The instruction manual is handed with the purpose of your own safety!
- Before connecting the appliance to the power supply, check that the voltage indicated on the data plate at the bottom of the appliance corresponds to that of the voltage mains in your house. If this is not the case, contact an authorized BENRUBI Service Center and do not use the appliance.
- Before use, please check that the appliance works correctly.
- Keep the appliance out of the reach of children.
- The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge
- Regularly check the appliance for possible damage. Do not operate this appliance if the power cord or plug is damaged, if the appliance malfunctions or it has been damaged in any manner. To avoid any risk, please contact an authorized BENRUBI Service Center.
- The appliance is intended for household use only and use only according to the instructions.
- Never use the appliance for any other purpose than those described in the instructions.
- Never leave the appliance unattended when it is plugged in.
- Never place the appliance on soft cushions or blankets, while in use to avoid risk of blocking the air inlet and outlet.
- Do not cover the air inlet, outlet or the concentrator. Keep them clean and free of hair, fluff and dust.
- Never place any objects inside the air inlet or outlet.
- Make sure that your hair is not too close to the air inlet on the back of the appliance.
- Do not touch the air outlet, while the appliance is in use.
- To avoid damaging of the hair, the air outlet should not be too close to the hair while drying.
- Do not use the appliance in the case: the power cord is damaged, the appliance has any visible damage, the appliance has fallen down.
- In any of these cases, contact an authorized BENRUBI Service Center.

CAUTION: To avoid risk of shock, never use the appliance with wet or damp hands, inside the bathtub or shower or above the washbin filled with water. If the appliance falls into water, pull the power plug out of the power socket immediately! Never come near the when the appliance is plugged.

- The appliance is fitted with an overload protection system which switches off in the case of an overload (i.e. In case the air inlet or air outlet is blocked). In case the appliance has switched off during use, then reset the power button and wait for the appliance to cool down for approximately 5 minutes. Then switch the appliance on again and continue use. Make sure that the air inlet and air outlet are not blocked.
- It is not recommended to use the appliance in the bathroom or anywhere that the appliance could get wet.
- Always unplug the appliance and allow it to cool down before cleaning or in the case of damage.
- Before connecting the appliance to the mains, completely unwind the power supply cable and check that it is in perfect condition.
- Do not allow the power cable hanging over the edge of the table or counter or touching hot surfaces.
- Do not pull the power cord over sharp edges. Keep the power cord away from hot or wet surfaces.
- In the event that the power cable is damaged in any way do not use the appliance and contact an authorized BENRUBI Service Center.
- No liability is accepted for any damage resulting from use for other purposes than those indicated in the instructions for use, faulty operation and repairs made from unauthorized technicians. Guarantee services are excluded in such cases.
- Do not use the appliance outdoors.
- Do not use the appliance in places with oxygen tanks or where flammable materials are used (hair spray, etc.).
- Do not set the appliance on any surface while in use. Always hold it well. Always turn off the appliance before setting it on any surface, even for a little while.
- Do not use accessories which are not recommended by the manufacturer. They could constitute danger to the user and risk damaging the appliance.
- Do not use cord extensions with this appliance.
- Do not use voltage adaptor with this appliance.
- Do not point the warm air outlet towards your eyes or other parts sensitive to heat.
- Do not move the appliance by pulling the power supply cable. Ensure that the cable is not stuck in any way. Do not wind the cable around the appliance and do not twist it.
- Do not unplug the appliance by pulling the power supply cable or by pulling the appliance. Always pull the plug, not the cord.
- Do not unplug the appliance with wet hands.
- Do not place the appliance where it could fall down, or be pulled in the washbasin or in the bathtub, where it could get wet.
- Do not use the appliance in the bathroom or when in the shower or bathtub. In the case that you use the appliance in the bathroom, unplug the appliance from the mains immediately after use and make sure that the appliance is completely dry.
- In the event of the appliance falling into water or any other liquid: Unplug the power supply cable from the mains, do not put your hands in the water or liquid, contact an authorized BENRUBI Service Center and do not use the appliance.
- Ensure that the appliance is never wet (splashes of water etc.) or in a place exposed to water.
- Always unplug the appliance from the mains: In case of malfunction, immediately after use, before cleaning
- Always set the appliance function selector to the "0" position, before plugging and unplugging the appliance from the mains. Allow the appliance to cool down before

storage.

- The accessories (concentrator) and the appliance body may be hot after use. Make sure that they have cooled down before you touch or clean them.
- Any false connection cancels the guarantee. Do not make any modifications to the appliance or its connection cord. Repairs must only be carried out by an authorized Benrubi Service Center. Improper repair may result in a considerable risk of injury to the user.
- Any repairs made by a non-authorized BENRUBI Service Centre CANCEL THE GUARANTEE.
- Always store the appliance in a dry place.
- The appliance conforms to EU directive 2004/108/EC on Electromagnetic Compatibility, the 2014/35/EU Low Voltage Directive, the 2011/65/EU RoHS Directive, the directive 2009/125/EC for eco-design.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Parts of the Appliance



1. Concentrator, 2. Air outlet, 3. Switch (speed/temperature, cool shot), 4. Folding handle, 5. Hanging loop

Use of the Appliance

- Wash your hair and dry thoroughly.
- Comb your hair. Do not use hairspray or other flammable chemical hair care products.
- Use high speed and high heat setting to produce a very fast airflow, ideal for quick drying.
- Use low speed and heat setting for styling.
- The hair dryer has 3 speed / temperature settings:
0: OFF, ❄️: Cool shot, 2: Low speed/temperature, 3: High speed/temperature
- Press the function / speed selector to the relevant position to choose the desired speed.
- Cool shot: This appliance is featured with Cool Shot function which allows rapid cooling of hair and longer lasting curl.

Concentrator

Your hair dryer is equipped with narrow concentrator for fixing your hair style. You may turn the concentrator towards the direction that is convenient for you. You may use the hair dryer either with or without the the concentrator.

IMPORTANT: Do not touch the concentrator on your hair while using.

Deactivate the Appliance

Press the function/ speed selector to “0” position to deactivate the appliance after use.

Caution: The hair dryer is equipped with overheating protection system. In case the hair dryer overheats then it automatically shuts down. Reset the function/ speed selector to “0” position and allow the hair dryer to cool down completely. Then turn it on again and use it as desired.

Hanging Loop

Your appliance is equipped with a hanging loop on the back in order for you to hang the appliance for easier storage.

Useful Tips

- Dry your hair thoroughly with a towel to remove water from it.
- Set the hair dryer, to the highest speed/ temperature and dry your hair without the concentrator. Do not hold the hair dryer at the same spot for long in order to avoid overheating/ burning your hair.
- When your hair is almost dry, lower the speed and temperature. Use a brush, to give your hair the desired styling.
- To fix your styling, use the concentrator.

Care and Cleaning

• Always shut off the appliance, by pushing the function/ speed selector to the “0” position and disconnect the power cord from the supply mains before any cleaning or maintenance operations. To avoid the danger of burns, allow the appliance to cool down completely before cleaning.

• Make sure the air inlet and outlet, the concentrator and the main body of the appliance are clean. Protect the appliance from dust, dirt and fluff.

• Wipe the body of the appliance with a soft slightly damp cloth and then dry it with a soft dry cloth.

WARNING: Do not wrap the power cord around the appliance. Always unwind the power cord completely before use. Avoid wrapping or winding the power cord in order to avoid possible damage.

CAUTION: If the appliance does not work properly, do not attempt to repair it by yourself. Turn the appliance off, remove the plug from the socket and do not use the appliance. Contact an authorized BENRUBI Service Center for examination, repair or replacement.

• Always remove the appliance plug from the socket after use and before cleaning, as well as when not in use.

CAUTION: To prevent the risk of electric shock, do not immerse the appliance in water or any other liquid. Keep the appliance dry at all times and away from moisture.

• Do not use sharp or abrasive cleaning agents which could harm the appliance.

• Allow the appliance to cool down completely and store it in a dry place far from the reach of children

Technical Specifications

Model: Gold Travel 3115

Voltage/ Frequency: 220V-240V~50Hz

Power: max 2000W

Safe Appliance Disposal



At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service. Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources.

As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.

Guarantee & Customer Service

• BENRUBI Company guarantees its products for any manufacturing defect or defective materials for a period of two (2) years from the date of purchase or delivery by presenting purchase receipt. If your product malfunctions or you find any defects, please revert to the retail location you have purchased it from or contact an authorized BENRUBI Service Centre. To find the nearest authorized BENRUBI Service Centre, visit our website www.benrubi.gr. It is in the discretion of BENRUBI Company to replace or repair the defective product.

• The warranty does not cover damages resulting from normal wear, breakage, improper installation or maintenance of the product, mishandling, abnormal working conditions, failure to implement the instructions, conversion or repair of the product by an unauthorized technician who does not belong to the BENRUBI Service Centers.

Also, the warranty does not cover the following indicative factors:

- Stains, discoloration or scratches.
- Burns due to exposure to heat or flame.
- Damage from thermal shock (sudden temperature change or change of voltage).

FOR MORE INFORMATION CONTACT:

H. BENRUBI & FILS SA, 27, Aghiou Thoma str, GR15124, Maroussi – Athens,
Tel./Customer Support: 210 6156400, e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

