

izzy

  
**ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ**

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  
(ΝΕΑ) Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.  
Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα  
Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316  
e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

FOR FURTHER INFORMATION:  
(NEW) H. BENRUBI & FILS S.A.  
27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens  
Tel: 00302106156400, Fax: 00302106199316  
e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr



**Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual**  
Ελληνικά (GR) – English (EN)  
Βραστήρας Θερμός – Kettle Double Wall Inox IZ-3006

**Περιεχόμενα / Contents**

GR.....Σελίδες 1-8

EN.....Pages 9-14

GR

Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY.

## Συμβουλές Ασφαλείας



**Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά, μαζί με την απόδειξη αγοράς, η οποία λειτουργεί ως εγγύηση (βλ. παρακάτω «Εγγύηση και Εξυπηρέτηση Πελατών»).**

- Πριν συνδέσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος της συσκευής σας αντιστοιχεί απόλυτα στην τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης.
- Πάντα συνδέετε τη συσκευή σας με πρίζα που διαθέτει γείωση. Η μη τήρηση αυτής της υποχρέωσης μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία και ενδεχομένως σε σοβαρό τραυματισμό.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Στενή επιτήρηση είναι απαραίτητη όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία και ιδιαίτερα όταν μικρά παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες βρίσκονται γύρω από αυτήν. Βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τα εξαρτήματα ή τη συσκευή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με ειδικές ανάγκες (σωματικές ή διανοητικές), παιδιά ή άτομα που δε διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία για τη χρήση της συσκευής, χωρίς την επιτήρηση κάποιου προσώπου που γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής και θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά τους.
- **Θέστε εκτός λειτουργίας τη συσκευή και αποσυνδέστε από το ρεύμα:**
  - **Μετά από κάθε χρήση.**
  - **Πριν από τον καθαρισμό.**
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς πέρα από αυτούς για τους οποίους προορίζεται.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε εσωτερικό χώρο. Μη

χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υπαίθριο χώρο.

- Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Κάθε άλλη χρήση ακυρώνει την εγγύηση.

- Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή επάνω σε ασφαλή, στεγνή καθαρή και επίπεδη επιφάνεια.

- Μη λειτουργείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή ή μέρη της σε μέρη με υγρασία ή σε σημεία όπου μπορεί να βρέχεται.

- Ποτέ μην αφήνετε τη μονάδα του κινητήρα, το καλώδιο ή το βύσμα να βραχούν. Σε περίπτωση που η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε αμέσως το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα και μην βάζετε τα χέρια σας στο νερό. Μη θέτετε ποτέ τη βρεγμένη συσκευή σε λειτουργία και επικοινωνήστε με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΠΡΟΥΜΠΗ.

- Η κακή χρήση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

- **Για την αποφυγή εγκαυμάτων, μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη, τη βάση ή το περίβλημα κατά τη λειτουργία.**

- Μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος να κρέμεται από την άκρη του τραπέζιού/ πάγκου ή σε σημείο που μπορεί να το αρπάξει κάποιο παιδί. Μην αφήνετε το καλώδιο να ακουμπά οποιαδήποτε ζεστή επιφάνεια.

- Ποτέ μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος διπλωμένο κατά την διάρκεια της χρήσης της συσκευής. Ξεδιπλώστε το τελείως.

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά, λειαντικά ή διαβρωτικά απορρυπαντικά ή διαλυτικά υγρά για τον καθαρισμό της συσκευής.

- Ποτέ μη γεμίζετε ως επάνω – ποσότητα νερού μπορεί να χυθεί έξω κατά το βράσιμο.

- Αποφεύγετε την επαφή με τον ατμό που βγαίνει από το στόμιο όταν αδειάζετε το περιεχόμενο, καθώς και με τον ατμό που βγαίνει από το καπάκι ή το στόμιο όταν ξαναγεμίζετε το βραστήρα.

- Χρησιμοποιείτε μόνο την ηλεκτρική βάση που διατίθεται μαζί με το βραστήρα και να τη διατηρείτε καθαρή και στεγνή.

- Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι έχει ασφαλίσει πριν πατήσετε το διακόπτη λειτουργίας.

- **Προσοχή: Μην ανοίγετε το καπάκι ενώ βράζει το νερό**

- Προσέχετε όταν ανοίγετε το καπάκι – μπορεί να εκτοξευθούν μικρές σταγόνες καυτού νερού.

- Βεβαιωθείτε ότι ο βραστήρας είναι απενεργοποιημένος πριν γείρετε το βραστήρα ή πριν σερβίρετε. Χρησιμοποιείτε πάντα τη λαβή όταν σερβίρετε.

- Βγάλτε το βραστήρα από τη βάση του πριν τον γεμίσετε ή πριν σερβίρετε.

- Ποτέ μην τοποθετείτε το βραστήρα κοντά ή επάνω σε εστίες ηλεκτρικής κουζίνας ή καυστήρες αερίου.
- Ο βραστήρας αυτός προορίζεται αποκλειστικά για να βράζετε νερό.
- Μη μετακινείτε τη συσκευή όταν αυτή είναι σε λειτουργία.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα ή νωπά χέρια.
- Μη χρησιμοποιείτε επέκταση καλωδίου.
- Η συσκευή δεν προορίζεται να λειτουργεί με εξωτερικό χρονόμετρο ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
- Ελέγχετε κατά διαστήματα το καλώδιο για τυχόν φθορές. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί φθορά ή αν αυτή έχει πέσει ή έχει υποστεί βλάβη κατά οποιοδήποτε τρόπο. Αν υποψιαστείτε ότι η συσκευή έχει υποστεί βλάβη, επιστρέψτε την στο κοντινότερο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ για εξέταση.
- Σε περίπτωση που υπάρχει πιθανή βλάβη, μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε μόνοι σας. Απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.
- Κάθε επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό των κέντρων service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ.
- Κάθε λανθασμένη χρήση της συσκευής ακυρώνει την εγγύηση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
- Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2014/30/ΕΕ, την Οδηγία Χαμηλής τάσης 2014/35/ΕΕ, την Οδηγία 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Επίσης, με την Οδηγία 2009/125/ΕΚ για τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1935/2004 σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.



**ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ**

## Μέρη της Συσκευής




1. Καπάκι ασφαλείας
2. Πλήκτρο ροής νερού
3. Χειρολαβή
4. Κανάτα θερμός 1,5Lt
5. Πλήκτρο λειτουργίας 0/1 με ενδεικτική λυχνία
6. Βάση
7. Στόμιο


## Πριν την Πρώτη Χρήση

1. Στρέψτε το καπάκι (1) στη θέση  και γεμίστε την κανάτα (4) μέχρι την εσωτερική ένδειξη "MAX 1.5L" με κρύο νερό χωρίς απορρυπαντικό.
2. Στρέψτε ξανά το καπάκι (1) στη θέση .
3. Τοποθετήστε την κανάτα (4) στη βάση του βραστήρα (6).
4. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.
5. Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας (5). Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει.
6. Ο βραστήρας θα βράσει το νερό και θα σβήσει αυτόματα.
7. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία βρασμού, πετάξτε το νερό και επαναλάβετε 2-3 φορές.
8. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.

## Χρήση του Βραστήρα

1. Στρέψτε το καπάκι (1) στη θέση  και γεμίστε την κανάτα (4) με κρύο νερό.  
**Συμβουλή: Να κάνετε οικονομία – μη βράζετε περισσότερο νερό από όσο χρειάζεστε.**

**Προσοχή! Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη του νερού δεν είναι μικρότερη από την εσωτερική ένδειξη MIN και δεν ξεπερνά την εσωτερική ένδειξη MAX 1.5L.**

2. Στρέψτε ξανά το καπάκι (1) στη θέση .
  3. Τοποθετήστε την κανάτα (4) στη βάση του βραστήρα (6).
  4. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.
  5. Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας (5) στη θέση "ON/I". Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει.
  6. Ο βραστήρας θα βράσει το νερό και θα σβήσει αυτόματα. Το πλήκτρο λειτουργίας (5) θα ανέβει στη θέση "OFF/0" και η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει.
  7. Για να αδειάσετε το νερό, πιέστε το πλήκτρο ροής νερού (2).
  8. Εάν θέλετε να ξαναχρησιμοποιήσετε τον βραστήρα αμέσως, αφήστε να κρυώσει για λίγο και έπειτα πιέστε ξανά το πλήκτρο λειτουργίας (5) στη θέση "ON/I".
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην πιέζετε δυνατά το πλήκτρο λειτουργίας στη θέση "ON/I", καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον μηχανισμό.**
9. Αδειάζετε το βραστήρα μετά από κάθε χρήση.
  10. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.

### Σημειώσεις:

- Για να διακόψετε τον βρασμό πριν την ολοκλήρωση της αυτόματης διαδικασίας πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας 0/I (5) προς τα πάνω. Η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει.
  - Εάν βρείτε σταγονίδια νερού κάτω από το βραστήρα, μην ανησυχήσετε – είναι αποτέλεσμα συμπύκνωσης των ατμών του νερού.
- Εάν θέλετε

### ΠΡΟΣΟΧΗ:

- ΠΑΝΤΑ πιέζετε το πλήκτρο 0/I (5) στη θέση OFF/0 πριν ανασηκώσετε την κανάτα (4) από τη βάση (6).

## Αφαίρεση Αλάτων

• Η τακτική αφαίρεση των αλάτων από την εσωτερική πλάκα του βραστήρα, βελτιώνει την απόδοση του βραστήρα. Εάν ο βραστήρας δεν καθαρίζεται τακτικά από τα άλατα, η συγκέντρωση αλάτων ενδέχεται να προκαλέσει τα ακόλουθα προβλήματα:

- Το νερό ενδέχεται να χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να βράσει.
- Η εσωτερική πλάκα ενδέχεται να υποστεί βλάβη.

**Σημείωση: Εάν δεν καθαρίζετε το βραστήρα από τα άλατα, η εγγύησή σας ενδέχεται να ακυρωθεί.**

**Όταν συσσωρευτούν άλατα ασβεστίου πάνω στην εσωτερική πλάκα του βραστήρα:**

1. Γεμίστε το βραστήρα μέχρι την εσωτερική ένδειξη "MAX" με ένα μέρος λευκού ξιδι και δύο μέρη νερό.
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε να απενεργοποιηθεί αυτόματα.
3. Αφήστε το μίγμα να παραμείνει μέσα στον βραστήρα για 15 λεπτά.
4. Πετάξτε το νερό με το ξύδι.
5. Γεμίστε τον βραστήρα με καθαρό νερό μέχρι την εσωτερική ένδειξη «MAX» και βράστε ξανά.

6. Απορρίψτε το βραστό νερό ώστε να αφαιρεθούν τυχόν υπολείμματα αλάτων και ξιδιού.
7. Ξεπλύνετε το εσωτερικό του βραστήρα με καθαρό νερό.

- Μερικές περιοχές της χώρας έχουν νερό με υψηλή περιεκτικότητα σε άλατα (σκληρό νερό). Αυτό κάνει το νερό να δείχνει θολό και αφήνει εναποθέσεις αλάτων στα τοιχώματα του βραστήρα. Αυτό είναι φυσιολογικό, όμως οι εναποθέσεις πρέπει να απομακρύνονται με τακτικό καθαρισμό
- Εναλλακτική λύση, για να περιορίσετε τη συσσώρευση αλάτων στο βραστήρα σας, είναι να χρησιμοποιείτε φιλτραρισμένο νερό.

## Καθαρισμός & Συντήρηση

- Πριν καθαρίσετε το βραστήρα σας, βγάλτε τον από την πρίζα και αφήστε τον να κρυώσει.
- **εξωτερική επιφάνεια και βάση:** Σκουπίστε με ένα νωπό πανί και στη συνέχεια στεγνώστε. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ισχυρά διαβρωτικά ή λειαντικά καθαριστικά. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μεταλλικές βούρτσες ή σφουγγάρια για τον καθαρισμό.

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

**Μοντέλο:** Βραστήρας Inox Θερμός IZ-3006, IZZY

**Τάση:** 220~240V

**Συχνότητα:** 50/60Hz

**Ισχύς:** 1800W

**Μέγιστη χωρητικότητα:** 1,5lt

**Χρόνος διατήρησης ζεστού νερού:** 12 ώρες

## Ασφαλής Απόρριψη της Συσκευής



Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα αστικά απορρίμματα. Πρέπει να απορριφθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής απορριμμάτων που ορίζουν οι δημοτικές αρχές ή στους φορείς που παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Η χωριστή απόρριψη μιας ηλεκτρικής οικιακής συσκευής, επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη απόρριψη και επιτρέπει την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής απόρριψης οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.



## Εγγύηση & Εξυπηρέτηση Πελατών

• Η εταιρία ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ εγγυάται τα προϊόντα της για οποιαδήποτε ελάττωμα κατασκευής ή υλικών για δύο (2) έτη από την ημερομηνία αγοράς ή παράδοσης με την προσκόμιση της απόδειξης αγοράς. Εάν το προϊόν που έχετε αγοράσει, παρουσιάσει ελάττωμα κατασκευής ή υλικών, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς ή σε εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ. Για την ενημέρωσή σας σχετικά με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ, επισκεφθείτε τη ιστοσελίδα μας [www.benrubi.gr](http://www.benrubi.gr). Είναι στην αποκλειστική κρίση της ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ η αντικατάσταση αντί επιδιόρθωσης του ελαττωματικού προϊόντος.

• Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που θα προκύψουν από φυσιολογική φθορά, σπάσιμο, συσσώρευση αλάτων, λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση του προϊόντος, κακό χειρισμό, αντικανονικές συνθήκες λειτουργίας, μη εφαρμογή των οδηγιών χρήσης, μετατροπή ή επισκευή του προϊόντος από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό που δεν ανήκει στα Κέντρα Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

Επίσης, η εγγύηση δεν καλύπτει τα παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενα:

- Σημάδια, αποχρωματισμό ή γρατζουνιές.
- Καψίματα εξαιτίας έκθεσης σε φωτιά ή φλόγα.
- Βλάβη από θερμικό σοκ (απτόμη αλλαγή θερμοκρασίας ή τάσης).

### **(ΝΕΑ)Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.**

Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι - Αθήνα  
Τηλ. / Εξυπηρέτηση πελατών.: 210 6156400  
e-mail: [benrubi-sda@benrubi.gr](mailto:benrubi-sda@benrubi.gr)



EN

Thank you for having chosen an appliance from the IZZY range.

## Safety interlocks



**Please read these instructions carefully before using the appliance and save them for future reference. Please keep the sales receipt for guarantee purposes (pls see below “Guarantee and Customer Service”) Any use which does not conform to the instructions will absolve IZZY from any liability.**

- Make sure your electricity supply is the same as the one shown on the underside of the appliance.
- Always plug your device into an outlet that is earthed. Failure to comply with this requirement may result in electric shock and possible serious injury.
- Never leave the appliance unattended when it is operating.
- Close supervision is necessary when your appliance is being used near children or infirm persons. Ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, children or those with lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- **Switch off and unplug:**
  - **After each use.**
  - **Before cleaning.**
- Never use the appliance for any other use than indicated.
- The device is intended for indoor use. Do not use the device outdoors.
- The device is intended only for domestic use. Any other use will cancel the warranty.
- Always use the kettle on a secure, dry, clean and heat resistant surface.

- Do not operate or place the device or parts in places of high humidity or where it may get wet.
- Never let the power unit, cord or plug get wet. If the appliance does get wet, immediately remove the power cord from the wall outlet and do not put your hands in the water. Never run the wet appliance and contact one of the authorized BENRUBI service centers.
- Misuse of your kettle can result in injury.
- **To avoid burns, do not touch the metal parts, the base or the housing when in operation.**
- Do not let the power cord of the appliance hang over the edge of a table or bench top or where a child could grab it. Do not let the power cord to touch any hot surface.
- Never leave the power cable wrapped during use. Unwind it completely.
- Never use highly corrosive or abstractive cleaning agents. Never use metal scouring pads for cleaning.
- Never overfill – boiling water may splash out.
- Avoid contact with steam coming out of the spout area when pouring and out of the lid or spout area when refilling.
- Only use the powerbase supplied and keep it clean and dry.
- Make sure the lid is secure before switching the kettle on.
- **Warning: Do not open the lid while the water is boiling**
- Take care when opening the lid – droplets of hot water may be ejected.
- Make sure the kettle is switched off before tilting the kettle or before serving. Always use the handle when serving.
- Remove the kettle from the base before filling or pouring
- Never put the kettle near or on cooker hot plates or gas burners.
- This kettle is for boiling water only.
- Do not move the appliance when it is in operation.
- Do not touch the appliance with wet or damp hands.
- Do not use an extension power cord.
- This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote control system.
- Check the power cord periodically for possible damages. If the power cord or the plug of the appliance has been damaged, do not use the appliance and contact an authorized BENRUBI Service Center.
- In case of a possible damage, do not attempt to repair the appliance by yourself. Please contact one of the authorized BENRUBI service centers.
- Any repair made by an unauthorized BENRUBI Service Center

## CANCELS THE GUARANTEE.

- Any misuse of the device cancels the warranty.
- Use only original spare parts.
- The appliance conforms to EU directive 2014/30/EU on Electromagnetic Compatibility, the 2014/35/EU Low Voltage Directive, the 2011/65/EU RoHS Directive, the directive 2009/125/EC for eco-design and the EC regulation no. 1935/2004 on materials intended to contact with food.



## SAVE THESE INSTRUCTIONS

### Parts of the Appliance




1. Safety lid
2. Water flow button
3. Handle
4. Thermal kettle 1.5Lt
5. Power button 0/I with indicator light
6. Base
7. Spout


## Before the First Use

1. Turn lid (1) to  position and fill the kettle (4) to inner indicator "MAX 1.5L" with cold water without detergent.
2. Turn lid (1) to  position.
3. Place the kettle (4) on the kettle base (6).
4. Plug in.
5. Press the power button (5). The indication light will turn on.
6. The kettle will boil the water and it will be switched off automatically.
7. Once the boiling process is finished, discard the water and repeat 2 to 3 times.
8. Unplug the power cord.

## Using Your Kettle

1. Turn lid (1) to  position and fill the kettle (4) with cold water.  
**HINT: Be economical – Do not boil more water than you need.**

**Attention! Make sure the water level is not less than MIN inner indication and does not exceed the MAX 1.5L inner indication.**

2. Turn lid (1) to  position.
3. Place the kettle (4) on the kettle base (6).
4. Plug in.
5. Press the power button (5) to "ON/I" position. The indication light will turn on.
6. The kettle will boil the water and it will be switched off automatically. The power button (5) will go up to "OFF/0" position and the indication light will turn off.
7. To pour the water, press the water flow button (2).
8. If you want to use the kettle again immediately, let it cool down for a while and then press the power button (5) to "ON/I" position.  
**CAUTION: Do not force the power button to the "ON/I" position, as this may cause damage to the appliance.**
9. **Empty the kettle after each use.**
10. Unplug the power cord.

### Notes:

- To interrupt the boiling process before completing the automatic procedure, press the power button O/I (5) upwards. The indication light will turn off.
- If you find drops of water under your kettle, don't worry – it is just condensation.

### CAUTION:

- **ALWAYS** press the O/I button (5) to OFF/0 position before lifting the jug (4) from the base (6).

## Descaling

• Regular descaling of the internal part of the kettle will improve the performance of your appliance. If the kettle is not descaled regularly the build up of limescale may result in the following:

- The kettle may take longer to boil.
- The interior may be damaged.

**Please note: NOT descaling your kettle may cancel your guarantee.**

### **When limescale starts to build up on the heating element:**

1. Fill the kettle up to inner "MAX" indication with a mixture of one part white vinegar and two parts water.
2. Switch on and wait for the appliance to switch off automatically.
3. Let the mixture remain inside the 15 minutes.
4. Discard the mixture.
5. Fill the kettle with clean water up to the inner "max" indication and boil again.
6. Discard the boiled water to remove any remaining scale and vinegar.
7. Rinse the inside of the kettle with clean water.

- Some regions of the country have chalky water. This makes boiled water look cloudy and leaves deposit on the side of the kettle. This is normal but can be removed with regular cleaning.
- Alternatively, to reduce limescale build up, use filtered water to fill your kettle.

## Care and Cleaning

- Before cleaning, unplug your kettle and let it cool down.
- **body and power base:** Wipe with a damp cloth, then dry. Never use highly corrosive or abrasive cleaning agents. Never use metal scouring pads for cleaning.
- **Detachable filter:** Open the lid by pressing the lid opening button (2) and remove the filter (9) by pressing the filter clip. Clean under running water or with a soft brush. Rinse well. Replace the filter in place. First place the bottom of the filter so that it is inserted into the notch at the bottom of the spout and then press the clip internally so that it clicks on the top.

## Technical Characteristics

**Model:** Water kettle Inox Double Wall IZ-3006, IZZY

**Voltage:** 220~240V

**Frequency:** 50/60Hz

**Rated input:** 1800W

**Max capacity:** 1.5lt

## Safe Appliance Disposal



At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service. Disposing of a household device separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources.

As a reminder of the need to dispose of household devices separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.

## Service & Customer Care

- BENRUBI Company guarantees its products for any manufacturing defect or defective materials for a period of two (2) years from the date of purchase or delivery by presenting purchase receipt. If your product malfunctions or you find any defects, please revert to the retail location you have purchased it from or contact an authorized BENRUBI Service Centre. To find the nearest authorized BENRUBI Service Centre, visit our website [www.benrubi.gr](http://www.benrubi.gr). It is in the discretion of BENRUBI Company to replace or repair the defective product.

- The warranty does not cover damages resulting from normal wear, breakage, scaling, improper installation or maintenance of the product, mishandling, abnormal working conditions, failure to implement the instructions, conversion or repair of the product by an unauthorized technician who does not belong to the BENRUBI Service Centers.

Also, the warranty does not cover the following indicative factors:

- Stains, discoloration or scratches.
- Burns due to exposure to heat or flame.
- Damage from thermal shock (sudden temperature change or change of voltage).

FOR MORE INFORMATION CONTACT:

**(NEW) H. BENRUBI & FILS SA**

27 Aghiou Thoma str, GR15124

Maroussi - Athens

Tel. / Customer Support: 210 6156400

e-mail: [benrubi-sda@benrubi.gr](mailto:benrubi-sda@benrubi.gr)



