




## Οδηγίες | Χρήσης Instructions | Manual

Ζυγός Κουζίνας - Kitchen Scale  
SB-760

[www.pyrex.com.gr](http://www.pyrex.com.gr)





# Ζυγός Κουζίνας - Kitchen Scale SB-760

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε μία συσκευή της γκάμας **PYREX®**.

Σας συχαίρουμε για την επιλογή και ελπίζουμε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι από τη χρήση του προϊόντος.

Η διεθνής μάρκα **PYREX®** βρίσκεται στα ελληνικά νοικοκυριά πάνω από 60 χρόνια με τα γνωστά πυράντοχα γυάλινα σκεύη. Η συλλογή της **PYREX®** συμπληρώνεται πλέον με αντικοληπτικά σκεύη και τώρα και με ηλεκτρικές συσκευές.

Thank you for choosing a product of the new **PYREX®** electrical appliances range.

We hope that you will be satisfied by the use of this product.

The well-known heat-resistant glass cookware **PYREX®** has been a part of the Greek households for over 60 years. The range is now further supplemented with non-stick cookware and electrical appliances.

**PYREX®**

## Περιεχόμενα

### σελ\_1

- ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

### σελ\_3

- ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

### σελ\_4

- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

### σελ\_5

- ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΖΥΓΑΡΙΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

### σελ\_6

- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΒΑΡΟΥ

### σελ\_7

- ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

### σελ\_8

- ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ

### σελ\_9

- ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

## Index

### page\_10

- IMPORTANT SAFEGUARDS

### page\_12

- PARTS OF THE APPLIANCE
- BATTERIES
- INSTALLATION & REPLACEMENT

### page\_13

- USE OF THE KITCHEN SCALE

### page\_14

- TARE FUNCTION

### page\_15

- CARE AND CLEANING

### page\_16

- SERVICE AND CUSTOMER CARE

# Οδηγίες | Χρήσης

## Kitchen Scale SB-760

**Πριν την ανάγνωση, παρακαλώ ξεδιπλώστε τη μπροστινή σελίδα όπου παρέχεται η εικονογράφηση.**

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
- Παρακαλώ κρατήστε την απόδειξη λιανικής πώλησης για λόγους εγγύησης.
- Αφαιρέστε τη συσκευασία.

### ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



- Η ζυγαριά κουζίνας προορίζεται για χρήση σε εσωτερικό χώρο. Μην τη χρησιμοποιείτε σε υπαίθριο χώρο.
- Η ζυγαριά κουζίνας προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Κάθε άλλη χρήση ακυρώνει την εγγύηση.
- Μην χρησιμοποιείτε τη ζυγαριά για σκοπούς πέρα από αυτούς για τους οποίους προορίζεται.
- Η ζυγαριά είναι ηλεκτρονική και η λειτουργία της επηρεάζεται από τις αλλαγές θερμοκρασίας ή από τη μετακίνησή της.
- Κατά τη διάρκεια της χρήσης, τοποθετείστε τη ζυγαριά σε σημείο προστατευμένο από αέρα. Η παραμικρή κίνηση του αέρα, ακόμα και το φύσημα, μπορεί να επηρεάσει την ακριβή μέτρηση του βάρους των υλικών.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος ζυγίσματος είναι εντελώς καθαρός προτού τοποθετήσετε αντικείμενα απευθείας πάνω στην επιφάνειά του.
- Κατά το ζύγισμα, μην τοποθετείτε τα αντικείμενα στην άκρη του δίσκου ζυγίσματος αλλά να τα τοποθετείτε πάντα στο κέντρο.

- Μην υπερφορτώνετε τη ζυγαριά υπερβαίνοντας το μέγιστο βάρος των 5kg/5.000g/11lb/5.000ml καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στον αισθητήρα του βάρους.
- Μην αφήνετε τη ζυγαριά να έρχεται σε επαφή με τρόφιμα που έχουν έντονο άρωμα/χρώμα ή με οξέα, όπως η φλούδα από εσπεριδοειδή, που μπορούν να προκαλέσουν φθορά στην επιφάνεια της ζυγαριάς.
- Αποφύγετε την έκθεση της ζυγαριάς σε ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία όπως φορητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, φούρνους μικροκυμάτων κλπ καθώς μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία και την ακρίβεια της ζυγαριάς.
- Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη όταν πατάτε του διακόπτες αφής και μην χρησιμοποιείτε ποτέ αιχμηρά αντικείμενα για το χειρισμό τους.
- Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στη ζυγαριά.
- Μην τοποθετείτε ζεστό φαγητό ή ζεστά μαγειρικά σκεύη όπως κατσαρόλες επάνω στην επιφάνεια ζυγίσματος.
- Μην κόβετε ποτέ τρόφιμα επάνω στην επιφάνεια ζυγίσματος, καθώς τα αιχμηρά αντικείμενα, όπως τα μαχαίρια, προκαλούν φθορές στην επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε τη ζυγαριά κοντά σε φούρνο ή άλλη άμεση πηγή θερμότητας.
- Μην χρησιμοποιείτε ή τοποθετείτε τη ζυγαριά σε μέρη με υγρασία ή όπου μπορεί να βραχεί.
- Μην χρησιμοποιείτε σπλιβωτικά ή χημικά για να την καθαρίσετε.
- Μην μετακινείτε τη ζυγαριά όταν αυτή είναι σε λειτουργία.
- Μην αγγίζετε τη ζυγαριά με βρεγμένα ή νωπά χέρια.
- Σε περίπτωση που υπάρχει πιθανή βλάβη, μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε μόνοι σας. Απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

- Κάθε επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό των κέντρων service ΜΠΕΝ-ΡΟΥΜΠΗ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ.
- Κάθε λανθασμένη χρήση της συσκευής ακυρώνει την εγγύηση.
- Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την οδηγία της ΕΚ υπ' αριθμόν 1935/2004 της 27/10/2004 σχετικά με τα υλικά που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

## **ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

### **ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**

- 1.** Αποσπώμενη ξύλινη επιφάνεια κοπής
- 2.** Αποσπώμενη επιφάνεια ζυγίσματος
- 3.** LCD οθόνη
- 4.** Πλήκτρο επιλογής μονάδας βάρους
- 5.** Πλήκτρο λειτουργίας/απόβαρου
- 6.** Κάλυμμα μπαταριών / Θήκη μπαταριών
- 7.** Αντιολισθητικές βάσεις

## ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

- Βεβαιωθείτε ότι τοποθετήσατε σωστά τους πόλους των μπαταριών.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν πρόκειται να μη χρησιμοποιήσετε τη ζυγαριά για μεγάλο χρονικό διάστημα.

### **Τοποθέτηση μπαταριών:**

1. Απασφαλίστε το κάλυμμα της μπαταρίας (6) στο κάτω μέρος της ζυγαριάς σπρώχνοντας προς τα μέσα το άγκιστρο και έπειτα σπρώξτε και αφαιρέστε. Τοποθετήστε τις μπαταρίες (2xAAA) στη θήκη μπαταριών.
2. Ασφαλίστε το κάλυμμα μπαταριών στη θέση του.

**Σημείωση: Κατά τη χρήση, εάν το σύμβολο “LO” εμφανιστεί στην οθόνη (3), σημαίνει ότι η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή και θα πρέπει να αντικατασταθεί.**

### **Αντικατάσταση μπαταριών:**

1. Απασφαλίστε το κάλυμμα της μπαταρίας (6) στο κάτω μέρος της ζυγαριάς σπρώχνοντας προς τα μέσα το άγκιστρο και έπειτα σπρώξτε και αφαιρέστε. Αφαιρέστε τις παλιές μπαταρίες και τοποθετήστε τις καινούριες (2xAAA).
2. Ασφαλίστε το κάλυμμα μπαταριών στη θέση του.

### **Απόρριψη των παλιών μπαταριών:**

Ανατρέξτε στην ενότητα για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος.

## ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΖΥΓΑΡΙΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

**Τοποθετείστε τη ζυγαριά επάνω σε στεγνή και επίπεδη επιφάνεια πριν την χρησιμοποιήσετε για να ζυγίσετε.**

1. Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας (5). Στην οθόνη (3) θα εμφανιστεί η ένδειξη “0”.
2. Επιλέξτε τη μονάδα μέτρησης βάρους, πιέζοντας διαδοχικά το πλήκτρο (4). Στην οθόνη θα εναλλάσσονται οι ενδείξεις kg/g/lb/ml.
3. Τοποθετήστε το αντικείμενο που θέλετε να ζυγίσετε πάνω στην επιφάνεια ζυγίσματος (2). Το βάρος θα εμφανιστεί στην οθόνη.
4. Όταν τελειώσετε με το ζύγισμα, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας (4) για να σβήσετε τη συσκευή.

### **Σημειώσεις:**

- Στη ζυγαριά θα εμφανιστεί η ένδειξη “EEEE” εάν προσπαθεί να ζυγίσει βάρος πάνω από τις προδιαγραφές της.
- Στη ζυγαριά θα εμφανιστεί αρνητική ένδειξη εάν έχει αφαιρεθεί βάρος από την επιφάνεια της ζυγαριάς. Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας (5) για να μηδενιστεί.

### **Αυτόματος τερματισμός λειτουργίας:**

Η συσκευή τίθεται αυτόματα εκτός λειτουργίας όταν στην οθόνη εμφανίζεται η ίδια ένδειξη βάρους για 2 λεπτά.

### **Χειροκίνητος τερματισμός λειτουργίας:**

Για να εξοικονομήσετε την ισχύ της μπαταρίας, θέστε τη ζυγαριά εκτός λειτουργίας όταν δεν την χρησιμοποιείτε. Για να το επιτύχετε, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας (5) έως ότου η οθόνη (3) σβήσει.

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΒΑΡΟΥ

**Η λειτουργία απόβαρου σας επιτρέπει να ζυγίζετε ένα άλλο υλικό διαδοχικά μετά το ζύγισμα του πρώτου υλικού χωρίς να το αφαιρέσετε από τη ζυγαριά.**

1. Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας (5). Στην οθόνη (3) θα εμφανιστεί η ένδειξη "0".
2. Επιλέξτε τη μονάδα μέτρησης βάρους, πιέζοντας διαδοχικά το πλήκτρο (4). Στην οθόνη θα εναλλάσσονται οι ενδείξεις kg/g/lb/ml.
3. Τοποθετήστε ένα μπουκάλι στην επιφάνεια ζυγίσματος (2). Το βάρος του μπουκάλι θα εμφανιστεί στην οθόνη (3).
4. Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας (5) για να μηδενίσετε το βάρος που εμφανίζεται στην οθόνη.
5. Προσθέστε στο μπουκάλι το υλικό που θέλετε να ζυγίσετε.
6. Επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5 για να ζυγίσετε και τα υπόλοιπα υλικά σας.

### **Σημείωση:**

**Το μέγιστο βάρος που μπορεί να ζυγιστεί είναι 5kg/5.000g/11lb/5.000ml. Αυτό είναι το βάρος όλων των συστατικών μαζί με το βάρος του μπολ.**



## ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Μην τοποθετείτε τη ζυγαριά μέσα σε νερό. Καθαρίστε τη ζυγαριά με ένα υγρό πανί, έπειτα στεγνώστε πολύ καλά.
- Μην χρησιμοποιείτε σιλικωτικά ή χημικά για να την καθαρίσετε.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



**Μοντέλο:** Ζυγός κουζίνας SB-760 PYREX

**Μπαταρίες:** 2xAAA (1.5V η καθεμία)

**Εύρος ζυγίσματος:** 2g – 5kg

**Μέγιστο βάρος:** 5kg/5.000g/11lb/5.000ml

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ

 Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα αστικά απορρίμματα. Πρέπει να απορριφθεί σε ειδικά κέντρα  διαφοροποιημένης συλλογής απορριμμάτων που ορίζουν οι δημοτικές αρχές ή στους φορείς που παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Η χωριστή απόρριψη μιας ηλεκτρικής οικιακής συσκευής, επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη απόρριψη και επιτρέπει την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής απόρριψης οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

## ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

- Η εταιρία ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ εγγυάται τα προϊόντα της για οποιοδήποτε ελάττωμα κατασκευής ή υλικών για δύο (2) έτη από την ημερομηνία αγοράς ή παράδοσης με την προσκόμιση της απόδειξης αγοράς. Εάν το προϊόν που έχετε αγοράσει, παρουσιάσει ελάττωμα κατασκευής ή υλικών, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς ή σε εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service PYREX-ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ. Για την ενημέρωσή σας σχετικά με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service PYREX-ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ, επισκεφθείτε τη ιστοσελίδα μας **www.benrubi.gr**. Είναι στην αποκλειστική κρίση της ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ η αντικατάσταση αντί επιδιόρθωσης του ελαττωματικού προϊόντος.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που θα προκύψουν από φυσιολογική φθορά, σπάσιμο, λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση του προϊόντος, κακό χειρισμό, αντικανονικές συνθήκες λειτουργίας, μη εφαρμογή των οδηγιών χρήσης, μετατροπή ή επισκευή του προϊόντος από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό που δεν ανήκει στα Κέντρα Service PYREX-ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

Επίσης, η εγγύηση δεν καλύπτει τα παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενα:

1. Σημάδια, αποχρωματισμό ή γρατζουνιές.
2. Καψίματα εξαιτίας έκθεσης σε φωτιά ή φλόγα.
3. Βλάβη από θερμικό σοκ (απότομη αλλαγή θερμοκρασίας ή τάσης).



**(ΝΕΑ) Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.**

Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι - Αθήνα  
Τηλ. / Εξυπηρέτηση πελατών.: 210 6156400  
e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

8-9\_GR

# Instructions | Manual

## Kitchen scale SB-760

**Please unfold the front page in order to check on the detailed view of the product.**

- Read these instructions carefully and keep for future reference.
- Please keep the sales receipt for guarantee purposes.
- Remove all packaging.

### IMPORTANT SAFEGUARDS



- The scale is intended for indoor use. Do not use it outdoors.
- The scale is intended only for domestic use. Any other use will cancel the warranty.
- Never use the scale for any other use than indicated.
- Your scale is electronic and thus its function may be influenced by temperature variations or by its movement.
- The scale must be placed on a flat, stable, smooth, and sheltered area. Always place the scale on a sheltered area when in use as air movement and may affect its accuracy.
- Always ensure the weighing platform is thoroughly clean before placing items directly on its surface.
- When weighing, do not place items on the edge of the weighing platform, always place them in the centre.
- Do not overload the scale by exceeding the maximum weighing capacity of 5kg/5.000g/11lb/5.000ml as this may damage the weighing sensor.
- Do not allow the scale to come into contact with strongly flavoured/coloured food or acids such as the zest from citrus fruits which could damage the surface of the scale.

- Do not expose the scale to any high electro-magnetic fields such as a cordless portable phone, computer, microwave etc. as this will interfere with the functioning and accuracy of the scale.
- Do not use excessive force when pressing the touch pads and never use a sharp object to operate them.
- Do not subject the scale to excessive force.
- Do not place hot food or hot containers such as saucepans onto the weighing platform.
- Never cut food on the weighing platform as sharp implements such as knives will damage the surface.
- Do not stand the scale near an oven or other direct source of heat.
- Do not operate or stand the scale in places with high humidity, where it may get wet.
- Never use highly corrosive or abstractive cleaning agents. Never use metal scouring pads for cleaning.
- Do not move the kitchen scale when in operation.
- Do not touch the kitchen scale with wet or damp hands.
- In case of a possible damage, do not attempt to repair the scale by yourself. Please contact one of the authorized PYREX-BENRUBI service centers.
- Any repair made by a unauthorized PYREX-BENRUBI Service Center CANCELS THE GUARANTEE.
- Any misuse of the device cancels the warranty.
- The appliance conforms EC regulation no. 1935/2004 of 27/10/2004 on materials intended to contact with food.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

10-11\_GR

## PARTS OF THE APPLIANCE

1. Detachable wooden cutting board
2. Detachable weighing platform
3. LCD screen
4. Weight unit selection button
5. Power/Tare button
6. Clip for removing battery cover/  
Battery compartment
7. Anti-slip feet

## BATTERIES INSTALLATION & REPLACEMENT

- **Make sure you connect the batteries with the correct polarity.**
- **If the scale is not going to be used for a long time, remove the batteries**

### **Batteries installation:**

1. Unclip the battery cover (5) on the underside of the scale by pushing the clip inwards and then lifting off. Place the batteries (2xAAA) inside the battery compartment, connecting them to the appropriate polarity.
2. Clip the battery cover back into place.

**Note: During use, if the battery symbol “LO” appears on the screen (3), it means that battery power is low and the batteries should be replaced.**

### **Batteries replacement:**

1. Unclip the battery cover (5) on the underside of the scale by pushing the clip inwards and then lifting off. Remove the old batteries and fit the replacement (2xAAA),
2. Clip the battery cover back into place

### **Disposal of the old batteries:**

Please refer to section for the correct disposal of the product

## USE OF THE KITCHEN SCALE

**Always place the scale on a dry and flat surface prior to weighing.**

1. Press the power (5) button to turn on the scale. The display will show “0”.
2. Select the weight unit by pressing the button (4) successively. The display will alternate between kg/g/lb/ml.
3. Place the ingredient you want to weigh onto the weighing platform (2). Weight will appear on the screen.
4. When you complete weighing, press prolonged the power button (4) to turn off the scale.

### **Notes:**

- **The scale will display “EEEE” if it is overloaded.**
- **A negative display will appear on the scale if weight is removed from the scale’s surface. Press power button (5) to reset.**

### **Auto switch off:**

Automatic switch off will occur if the scale shows the same weight reading for 2 minutes.

### **Manual switch off:**

To conserve the battery power, switch off the scale when not in use. To do this, press and hold the power button (5) until the screen (3) switches off.

## TARE FUNCTION

**Tare mode allows you to weigh another ingredient sequentially after weighing the first ingredient without removing it from the scale.**

1. Press the power (5) button to turn on the scale. The display will show "0".
2. Select the weight unit by pressing the button (4) successively. The display will alternate between kg/g/lb/ml.
3. Place a bowl on the weighing platform (2). The weight of the bowl will be displayed on the screen (3).
4. Press the power button (5) to reset the weight displayed on the screen.
5. Add the ingredients you want to weigh into the bowl.
6. Repeat steps 4 and 5 to weigh the rest of the ingredients.

**Note:**

**The maximum weight that can be weighed is 5kg/5.000g/11lb/5.000ml. This is the weight of all ingredients along with the weight of the bowl.**



## CARE AND CLEANING

- Do not immerse the scale in water. Wipe over the scale with a damp cloth, then dry thoroughly.
- Do not use abrasive or chemical agents to clean.

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

**Model:** Kitchen scale SB-760 PYREX

**Batteries:** 2xAAA (1.5V each)

**Weight range:** 2g – 5kg

**Max weight:** 5kg/5.000g/11lb/5.000ml

## IMPORTANT INFORMATION FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT IN ACCORDANCE WITH EC DIREC- TIVE 2002/96/EC



At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service. Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences on the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources.

As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.

## SERVICE AND CUSTOMER CARE

- BENRUBI Company guarantees its products for any manufacturing defect or defective materials for a period of two (2) years from the date of purchase or delivery by presenting purchase receipt. If your product malfunctions or you find any defects, please revert to the retail location you have purchased it from or contact an authorized PYREX-BENRUBI Service Centre. To find the nearest authorized PYREX-BENRUBI Service Centre, visit our website **[www.benrubi.gr](http://www.benrubi.gr)**. It is in the discretion of BENRUBI Company to replace or repair the defective product.
- The warranty does not cover damages resulting from normal wear, breakage, improper installation or maintenance of the product, mishandling, abnormal working conditions, failure to implement the instructions, conversion or repair of the product by an unauthorized technician who does not belong to the PYREX-BENRUBI Service Centers.

Also, the warranty does not cover the following indicative factors:

- Stains, discoloration or scratches.
- Burns due to exposure to heat or flame.
- Damage from thermal shock (sudden temperature change or change of voltage).



### **(NEW) H. BENRUBI & FILS SA**

27 Aghiou Thoma str, GR15124, Maroussi - Athens

Tel. / Customer Support: 210 6156400

e-mail: [benrubi-sca@benrubi.gr](mailto:benrubi-sca@benrubi.gr)

16-17\_GB



[www.pyrex.com.gr](http://www.pyrex.com.gr)

**(NEW) H. BENRUBI & FILS SA**

27 Aghiou Thoma str, GR15124, Maroussi - Athens

Tel. / Customer Support: 210 6156400, e-mail: [benrubi-sda@benrubi.gr](mailto:benrubi-sda@benrubi.gr)

Pyrex® is a trademark of Corning Incorporated used under license by International Cookware