

izzy

**BENRUBI**

FÜR WEITERE INFORMATIONEN:

(NEUE) H. BENRUBI & SOHN AG, Ag. Thoma 27, GR-15124 Athen-Maroussi, Griechenland
Tel.: +302106156400, E-mail: benrubi-sda@benrubi.gr



Bedienungsanleitung
Deutsch (DE)

Thermo-Wasserkocher Edelstahl Inox IZ-3006

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus dem IZZY Sortiment entschieden haben.

Sicherheitshinweise



Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese zusammen mit dem Kassenbon, der als Garantie gilt, zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf (s. unten „Garantie“ und „Kundenservice“)

- Vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme des Gerätes, dass die Spannung des Gerätes mit der Netzspannung, die Sie nutzen möchten, exakt übereinstimmt.
- Das Gerät darf nur mit einer geerdeten Steckdose verbunden werden. Bei Nichtbeachtung kann dies zu Stromschlag und zu möglicherweise schweren Verletzungen führen.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Strenge Aufsicht ist notwendig, wenn das Gerät in Betrieb ist und insbesondere, wenn sich kleine Kinder oder Personen mit Einschränkungen in der Nähe befinden. Stellen Sie sicher, dass sie nicht mit dem Gerät oder Teilen davon spielen.
- Das Gerät darf von Personen mit physischen oder geistigen Einschränkungen, Kindern oder Personen mit Mangel an Erfahrung und/oder Wissen bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes nicht verwendet werden ohne die Beaufsichtigung einer für ihre Sicherheit zuständigen Person, die die Funktionsweise des Gerätes kennt.
- **Setzen Sie das Gerät außer Betrieb und ziehen Sie den Netzstecker:**
 - **Nach jedem Gebrauch**
 - **Vor der Reinigung**
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für den dafür vorgesehenen Zweck.
- Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien.
- Dieses Gerät ist nur für den Heimgebrauch bestimmt. Jede andere Verwendung erlischt die Garantie.
- Benutzen Sie das Gerät stets auf einer sicheren, trockenen, sauberen

und ebenen Oberfläche.

- Das Gerät und dessen Teile dürfen nicht an Orten betrieben oder platziert werden, an denen Feuchtigkeit vorhanden ist oder diese nass werden könnten.
- Lassen Sie nie den Kontaktfuß, das Netzkabel oder den Netzstecker nass werden. Im Falle, dass das Gerät nass wird, ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie nicht Ihre Hände mit Wasser in Berührung kommen. Setzen Sie niemals das nasse Gerät in Betrieb und kontaktieren Sie ein autorisiertes BENRUBI Servicecenter.
- Der unsachgemäße Gebrauch des Gerätes kann zu Verletzungen führen.
- **Zur Vermeidung von Verbrennungen berühren Sie nicht die Metallteile, den Sockel oder das Gehäuse während des Betriebs.**
- Lassen Sie nicht das Netzkabel an einer Tischkante oder Theke bzw. Stelle herunterhängen, an der Kinder Zugriff haben und danach greifen könnten. Beachten Sie, dass das Netzkabel nicht mit warmen Oberflächen in Kontakt kommt.
- Lassen Sie während des Betriebs das Netzkabel nie geknickt, sondern wickeln Sie es vollständig ab.
- Benutzen Sie niemals scharfe, abrasive oder korrosive Reinigungs- oder Lösungsmittel zur Reinigung des Gerätes.
- Füllen Sie den Wasserkocher nie bis ganz oben – eine Wassermenge kann während des Kochvorgangs austreten.
- Meiden Sie den Kontakt mit dem Dampf, der aus dem Ausguss austritt, während der Inhalt entleert wird, sowie aus dem Sicherheitsdeckel und Ausguss, während der Wasserkocher wieder gefüllt wird.
- Benutzen Sie ausschließlich den dazugehörigen elektrischen Sockel und halten diesen sauber und trocken.
- Vergewissern Sie sich, dass der Sicherheitsdeckel gut verschlossen ist, bevor Sie den Ein-/Ausschalter betätigen.
- **Achtung: Öffnen Sie nicht den Sicherheitsdeckel während des Kochvorgangs.**
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Sicherheitsdeckel öffnen. Heiße Wassertropfen können verspritzt werden.
- Stellen Sie sicher, dass der Wasserkocher ausgeschaltet ist, ehe Sie diesen kippen oder entleeren. Halten Sie ihn beim Entleeren stets am Griff.
- Nehmen Sie den Wasserkocher vom Sockel ehe Sie ihn füllen oder leeren.
- Platzieren Sie den Wasserkocher nie neben oder auf elektrische

Kochfelder oder Gasbrenner.

- Dieser Wasserkocher ist ausschließlich zum Kochen von Wasser bestimmt.
- Bewegen Sie das Gerät nicht während des Betriebs.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Benutzen Sie keine Kabelverlängerung.
- Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernsteuerungssystem vorgesehen.
- Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen das Netzkabel auf mögliche Schäden. Setzen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Netzkabel Schäden aufweist, wenn das Gerät heruntergefallen ist oder anderweitig beschädigt wurde. Sollten Sie vermuten, dass ein Schaden vorliegt, wenden Sie sich mit dem Gerät zur Überprüfung an das nächste BENRUBI-Servicecenter.
- Im Falle eines möglichen Schadens versuchen Sie nicht die Reparatur selbst vorzunehmen. Kontaktieren Sie ein autorisiertes BENRUBI-Servicecenter.
- GARANTIEANSPRÜCHE SIND AUSGESCHLOSSEN, wenn nicht von BENRUBI autorisierte Techniker Reparaturen am Gerät vornehmen.
- Garantieleistungen werden nicht bei unsachgemäßer Behandlung erbracht.
- Benutzen Sie ausschließlich Original-Ersatzteile.
- Dieses Gerät entspricht der Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, der Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Des Weiteren der Richtlinie 2009/125/EG über Ökodesignanforderungen für energieverbrauchende Produkte und EG-Verordnung Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die für den Kontakt mit Lebensmitteln vorgesehen werden.



BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Teile des Gerätes



1. Sicherheitsdeckel
2. Druckhebel
3. Handgriff
4. Thermo-Wasserbehälter 1,5Lt
5. Ein-/Ausschalter 0/I mit Kontrollleuchte
6. Sockel
7. Ausguss

Vor der ersten Inbetriebnahme

1. Drehen Sie den Deckel (1) auf Position  und füllen Sie den Wasserbehälter (4) bis zur Anzeige auf der Innenseite „MAX 1.5L“ mit kaltem Wasser ohne Spülmittel.
2. Drehen Sie erneut den Deckel (1) auf Position .
3. Stellen Sie den Wasserbehälter (4) auf den Sockel (6).
4. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
5. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (5). Die Kontrollleuchte leuchtet auf.
6. Der Wasserkocher wird das Wasser zum Kochen bringen und sich automatisch abschalten.
7. Sobald der Kochvorgang abgeschlossen ist, schütten Sie dieses Wasser weg und wiederholen diesen Vorgang 2-3 Mal.
8. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Bedienung des Wasserkochers

1. Drehen Sie den Deckel (1) auf Position  und füllen Sie den Wasserbehälter (4) mit kaltem Wasser.

Tipp: Seien Sie sparsam – kochen Sie nicht mehr Wasser als nötig.

Achtung! Vergewissern Sie sich, dass die Wassermenge nicht unter der Anzeige MIN liegt und die Anzeige MAX 1.7L auf der Innenseite nicht überschreitet.

2. Drehen Sie erneut den Deckel (1) auf Position .

3. Stellen Sie den Wasserbehälter (4) auf den Sockel (6).

4. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

5. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (5) auf Position „ON/I“. Die Kontrollleuchte leuchtet auf.

6. Der Wasserkocher bringt das Wasser zum Kochen und stellt sich automatisch ab.

Der Ein-/Ausschalter (5) befindet sich nun auf „OFF/0“ und die Kontrollleuchte erlischt.

7. Um das Wasser zu entleeren, drücken Sie den Druckhebel (2).

8. Falls Sie den Wasserkocher sofort wiederverwenden möchten, lassen Sie ihn kurz abkühlen und anschließend drücken Sie erneut den Ein-/Ausschalter (5) auf Position „ON/I“.

Achtung: Betätigen Sie den Ein-/Ausschalter nicht mit übermäßigem Druck auf Position „ON/I“, da dies dem Gerät schaden kann.

9. Leeren Sie den Wasserkocher nach jedem Gebrauch.

10. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Hinweise:

- Um das Kochen vor der automatischen Beendigung des Vorgangs abzubrechen, drücken Sie den Ein-/Ausschalter O/I (5) nach oben. Die Kontrollleuchte erlischt.
- Falls Sie kleine Wassertropfen unter dem Wasserkocher finden, seien Sie nicht besorgt – es handelt sich um Kondenswasser.

ACHTUNG:

- Drücken Sie immer den Ein-/Ausschalter O/I (5) auf Position OFF/0 bevor Sie den Wasserbehälter (4) vom Sockel (6) heben.

Kalkentfernung

• Die regelmäßige Kalkentfernung der Bodenplatte im Inneren des Wasserbehälters verbessert die Leistung des Wasserkochers. Wenn der Wasserkocher nicht regelmäßig von Kalk befreit wird, kann die Ansammlung von Kalk zu folgenden Problemen führen:

- es dauert eventuell länger, um das Wasser zum Kochen zu bringen
- die Bodenplatte kann beschädigt werden.

Anmerkung: Wenn Sie die Kalkentfernung nicht durchführen, erlischt eventuell die Garantie.

Wenn sich Kalk auf der Bodenplatte innerhalb des Gerätes angesammelt hat:

1. Füllen Sie den Wasserkocher bis zur Anzeige „MAX“ im Inneren des Wasserbehälters mit einem Teil Essig und 2 Teilen Wasser.
2. Schalten Sie das Gerät ein und warten Sie, bis es sich automatisch abschaltet.
3. Lassen Sie das Essig-Wasser-Gemisch für 15 Minuten im Wasserbehälter.
4. Entsorgen Sie das Essig-Wasser-Gemisch.

5. Füllen Sie den Wasserkocher mit sauberem Wasser bis zur Anzeige „MAX“ im Inneren des Wasserbehälters und lassen Sie das Wasser erneut kochen.
6. Entsorgen Sie dieses Wasser, sodass eventuelle Rückstände von Kalk und Essig entfernt werden.
7. Spülen Sie das Innere des Wasserbehälters mit sauberem Wasser aus.

- In manchen Regionen des Landes ist der Kalkgehalt im Wasser hoch (hartes Wasser). Dies führt dazu, dass das Wasser trüb scheint und es hinterlässt Kalkablagerungen an den Wänden des Wasserbehälters. Dies ist normal, allerdings müssen die Kalkablagerungen durch regelmäßige Reinigung beseitigt werden.
- Eine alternative Lösung zur Einschränkung der Kalkansammlung im Wasserkocher ist der Gebrauch von gefiltertem Wasser.

Reinigung und Wartung

Bevor Sie Ihren Wasserkocher reinigen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen ihn abkühlen.

Äußere Oberfläche und Sockel: Reinigen Sie mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie anschließend ab. Verwenden Sie niemals korrosive oder abrasive Reinigungsmittel. Wenden Sie nie Metallbürsten oder Metallschwämme zur Reinigung an.

Technische Daten

Modell: Thermo-Wasserkocher Edelstahl IZ-3006, IZZY

Spannung: 220~240V

Frequenz: 50/60Hz

Leistung: 1800W

Maximales Fassungsvermögen: 1,5L

Warmhaltezeit: 12 Stunden

Sichere Entsorgung des Gerätes gemäß 2002/96/EG



Am Ende seiner Nutzungsdauer darf das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Es muss in einer von der Stadtverwaltung oder den entsprechenden Dienststellen benannten gesonderten Abfallsammelstelle entsorgt werden. Die getrennte Entsorgung eines Elektrogeräts vermeidet mögliche negative Folgen für Umwelt und Gesundheit durch unsachgemäße Entsorgung und ermöglicht das Recycling der Materialien, aus denen es besteht, um erhebliche Energie- und Ressourceneinsparungen zu erzielen.

Zur Kennzeichnung der obligatorischen getrennten Entsorgung von Elektrohaushaltsgeräten trägt das Produkt das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne.

Garantie & Kundenservice

- Die Firma BENRUBI garantiert für ihre Produkte zwei (2) Jahre ab Kauf- oder Lieferdatum gegen Vorlage des Kassenbons auf Herstellungs- oder Materialfehler. Sollte das von Ihnen erworbene Produkt einen Herstellungs- oder Materialfehler aufweisen, wenden Sie sich an das Geschäft oder ein autorisiertes BENRUBI Servicecenter. Informationen zum nächstgelegenen autorisierten BENRUBI Servicecenter finden Sie auf unserer Website www.benrubi.gr. Es liegt im alleinigen Ermessen von BENRUBI, anstelle der Reparatur das defekte Produkt zu ersetzen.
- Die Garantie deckt keine Mängel ab, die auf normale Abnutzung, Bruch, Kalkansammlung, unsachgemäße Installation oder Wartung des Produkts, unsachgemäße Handhabung, anormale Betriebsbedingungen, Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, Umbau oder Reparatur des Produkts durch einen nicht von BENRUBI autorisierten Techniker zurückzuführen sind.

Des Weiteren erstreckt sich die Garantie auch nicht auf die folgenden Indikationen:

- Narben, Verfärbungen oder Kratzer.
- Brandstellen durch Einwirkung von Feuer oder Flammen.
- Temperaturschockschäden (plötzliche Temperatur- oder Spannungsänderung).

FÜR WEITERE INFORMATIONEN:

(NEUE) H. BENRUBI & SOHN AG

Ag. Thoma 27, GR-15124, Athen-Marousi

Tel./Kundenservice: +30210 6156400

E-Mail: benrubi-sda@benrubi.gr



